

ЛМАП.402131.039ЭБ

Перв. примен.
ЛМАП.402131.039


Справ. N°

МЭМС– акселерометр
ЛМАП.402131.039

Корпус
151.15–8

Агрес	Конт.	Агрес
NC	1	NC
RST	2	RST
GND	3	GND
VDD	4	VDD
NC	5	NC
NC	6	NC
NC	7	NC
NC	8	NC
NC	9	NC
NC	10	NC
NC	11	NC
TxOUT	12	TxOUT
NC	13	NC
NC	14	NC
SHLD	15	SHLD

Корпус 151.15–8 (вид снизу)



Погр. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Погр. и дата

Цепь	Агрес	Назначение контактов
1, 5–11, 13, 14	NC	Не подключать
2	RST	Сигнал перезагрузки
3	GND	Общий вывод
4	VDD	Выходное напряжение датчика
12	TxOUT	Положительный потенциал напряжения питания
15	SHLD	Выход на корпус

ЛМАП.402131.039ЭБ

Изм. Лист N° докум. Погр. Дата

Разраб.	Боев		
Пров.	Кочурина		
Т. контр.			
Н. контр.	Соломкина		
Утв.	Тимошенко		

МЭМС– акселерометр
МА–10
Схема электрическая подключения

Лит.	Лист	Листов
		1